

Grille d'entretien	Escalier et rampe d'accès extérieurs	03, 05, 06	Légende d'entretien DE : demande d'expertise SN : suivi nécessaire RE : à remplacer RP : à réparer/ à peindre NA : rien à effectuer		
Fiche descriptive correspondante : 2.1.3		G20			
Saison : Printemps (juin)					
Outils et matériaux requis : Marteau, brosse, grattoir, sableuse, apprêt antirouille et fini.					
Immeuble :					
Intervenant :					
Date des inspections :					
ESCALIER ET RAMPE					
<input type="checkbox"/> Vérifier le drainage (la formation de mares d'eau), l'état du joint d'étanchéité (caulking) , entre l'équipement et le mur et l'état du drain (bouché), lorsque présent ; refaire les pentes avec un matériau approprié et reprendre le joint d'étanchéité (<i>caulking</i>), si nécessaire.					
<input type="checkbox"/> Vérifier la solidité du garde-corps ; réparer et remplacer les éléments endommagés ou manquants et resserrer les ancrages du garde-corps.					
<input type="checkbox"/> Béton et fibrociment : Vérifier s'il y a des fissures, effritement ou détérioration de la surface et des joints d'étanchéité (<i>caulking</i>) (problèmes souvent localisés près des ancrages des poteaux du garde-corps); si nécessaire, gratter, nettoyer, remplir les fissures et les joints détériorés à l'aide d'un produit approprié.					
Note : Réparer le plus tôt possible afin d'éviter toute aggravation (éclatement et effritement suite au cycle gel/dégel).					
<input type="checkbox"/> Bois : Vérifier le fini (pourriture, mousse, champignons); remplacer les éléments pourris, enlever la mousse et les champignons, sabler, peindre ou teindre si nécessaire.					
<input type="checkbox"/> Métal : Vérifier l'état des soudures et du fini; refaire les soudures déficientes, brosser les surfaces corrodées et repeindre.					
<input type="checkbox"/> Plastique, fibre de verre : Vérifier l'état du fini (fissure, éclat); si nécessaire, gratter, nettoyer, remplir les fissures et les joints détériorés à l'aide d'un produit approprié.					
COMMENTAIRES					

